

Utilize este guia para consulta rápida de informações. Para mais detalhes consulte seu manual de Operação do Equipamento.

Características Técnicas do seu Equipamento:

Total de Zonas 8

Zonas Expansíveis Até 48

Máximo de Usuários 49

Máximo de Partições 3

O que Fazer ?



01. Ocorrência de Disparo Falso:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento, para avisar a ocorrência.

02. Alteração de Horário de Arme e Desarme do Sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento para comunicar a mudança com antecedência.

03. O teclado sinaliza problema com o sistema:

R: Entrar em contato com a Central de Monitoramento ou Depto. Técnico para diagnosticar a falha e efetuar um teste.

Central de Monitoramento Dectecta:



011 3644-8330

**DETECTA**  
SEGURANÇA

Rua Dr. Cintra Gordinho, 148 - Alto da Lapa - Cep: 05083-001  
São Paulo, SP - BRASIL  
Tel. Administrativo: (55 11) 3644-3880

Central de Monitoramento Dectecta: (55 11) 3644-8330

[www.dectecta.com.br](http://www.dectecta.com.br)

**DETECTA**  
SEGURANÇA

Painel de Alarme

**ADEMCO**  
International

*Vista-48D*



Guia de  
Referência  
Rápida

rev. 01 - agosto - 2006

[www.dectecta.com.br](http://www.dectecta.com.br)

## Diagnosticar o seu Equipamento

Você pode diagnosticar a operação do seu equipamento, observando os LEDs (indicadores luminosos) ou o visor:

A tabela a seguir apresenta as condições informadas por estes dispositivos.

### STATUS:

ARMADO	Significa que o sistema está armado e irá disparar caso qualquer área sensorizada seja invadida.
PRONTO	Todos os sensores e zonas do sistema estão fechados e/ou anulados. O sistema está pronto para ser armado.
NÃO PRONTO	Existem setores abertos no sistema. Tecle [*] para ver ou, caso nenhum setor for exibido, poderá haver alguma zona em alarme, digite [Senha]+ [1] para limpar a memória.

### ALIMENTAÇÃO

AC	A energia elétrica do painel está normal.
NO AC	Não há energia elétrica no painel de alarme. Ainda será possível armar o sistema com a bateria, porém, se não existe falha de energia pelo local, é recomendável acionar a assistência técnica.

### BATERIA

BAT	Existe problema com a bateria do painel de alarme ou de algum sensor sem fio. Solicite assistência técnica.
-----	---

### AVISO DE ZONAS

AVISO	Mostra no display quando o recurso "AVISO DE ZONAS" está ativado. Digite [Senha] + [9] para ativar/desativar este recurso.
-------	--

### ZONAS ABERTAS

01, 02, 03...	Ao apertar [*] o sistema exibe no display todos os setores abertos alternadamente.
---------------	--

### ALARME

01 ALARME	É exibido, após o desarme do sistema, se houve disparo no último período armado e também o número do setor. Para limpar a memória de alarme tecle [Senha] + [1].
-----------	--

## INFORMAÇÕES ÚTEIS:

- Central de Monitoramento Dectecta: 011 3644-8330
- Para obter mais informações consulte nosso site: [www.dectecta.com.br](http://www.dectecta.com.br)

## Utilização Normal do Equipamento

As funções apresentadas a seguir podem ser usadas para operação normal de seu equipamento de Alarme. Para o arme do sistema certifique-se que todos os setores estão fechados incluindo a porta de saída

Função	Descrição	Ação
ARMAR TOTAL	Para ativar seu sistema de alarme e desocupar o local.	[Senha de 4 dígitos] + [2]
ARME INTERNO	Para ativar o sistema ficando no local (Modo dentro de casa). Zonas internas anuladas.	[Senha de 4 dígitos] + [3]
ARME INSTANTÂNEO	Para ativar o sistema anulando o tempo de entrada das zonas temporizadas. Zonas internas anuladas.	[Senha de 4 dígitos] + [7]
ARME MAXIMO	Para ativar o sistema anulando o tempo de entrada das zonas temporizadas. Todas as zonas armadas.	[Senha de 4 dígitos] + [4]
DESARMAR	Para desativar seu sistema de alarme.	[Senha de 4 dígitos] + [1]
DESARME COM ALARME	Para retornar a condição normal após disparo de alarme.	[Senha de 4 dígitos] + [1]
ANULAR ZONA	Para anular uma zona do sistema.(Usar com cautela).	[Senha de 4 dígitos] + [6] + [nº. da zona c/ 2 dígitos]
RESTAURAR ZONA (ANULADAS OU EM ALARME)	Para recuperar zona anulada do sistema ou restaurar zona quando houver alarme.	[Senha de 4 dígitos] + [1]
ATIVAR AVISO DE ZONAS	Faz com que o teclado emita um bip a cada zona aberta. Utilize o mesmo comando para desativar esta função.	[Senha de 4 dígitos] + [9]
MUDAR A PARTIÇÃO DO TECLADO	Permite mudar a partição do teclado temporariamente.	[Senha de 4 dígitos] + [*] + [Nº da partição]

## Cadastro de usuários

CADASTRAR SENHA MESTRE	Cadastra o usuário mestre do sistema com atribuições de gerenciar todos os demais usuários, cadastrar macro, agenda etc.	[Senha do instalador] + [8] + [0] + [2] + [Senha do usuário mestre]
CADASTRAR USUÁRIOS	Para cadastrar usuários comuns do sistema, coação, mestre de partição, etc.	[Senha Mestre] + [8] + [Nº do usuário c/ 2 dígitos] + [Senha do usuário]
EXCLUIR USUÁRIOS	Para excluir um determinado usuário do sistema. OBS: Os usuários "01" e "02" não podem ser excluídos.	[Senha de 4 dígitos] + [8] + [Nº do usuário com 2 dígitos] + [#] + [0]
ATRIBUTOS DE USUÁRIO	Altera as atribuições de um determinado usuário sendo os valores: "0" = Usuário; "1" = Somente Armar; "2" = Convidado; "3" = Senha de Coação; "4" = Mestre da Partição	[Senha de 4 dígitos] + [8] + [Nº do usuário com 2 dígitos] + [#] + [1] + [Valor]
ATRIBUIR PARTIÇÕES	Atribui as partições que serão controladas por este usuário (1 a 3)	[Senha de 4 dígitos] + [8] + [Nº do usuário com 2 dígitos]+[#] + [3] + [Nº das partições em seqüência]+[#]

## Situações Especiais

Seu equipamento reporta a Central, algumas situações especiais como alarme silencioso. Procure memorizar esta programação para poder utilizá-las em caso de necessidade.

Função	Descrição	Ação
Alarme Silencioso	Envia um sinal de alarme ao monitoramento sem causar alarde pelo local	Pressione as teclas [*] & [#]
Alarme de coação	Quando se utiliza a senha de coação é enviado um sinal ao monitoramento informando que o usuário está sendo coagido, sem causar alarde pelo local.	Digite a senha pré-estabelecida para coação em qualquer situação onde se utiliza a senha normal. (Desarme do sistema, por exemplo)