

Vista 48D

{Documento de Ajuda ao Instalador - 02}

- Programação de Usuário -

- **Cadastro da senha mestre geral:**

Para cadastrar senhas, será necessário em primeiro lugar cadastrar alguma senha mestre:

Código do instalador + tecla 8 + posição do usuário com dois dígitos + senha mestre.

+ + +

código do instalador + tecla + 0 2 + Senha mestre
8 número do usuário

Usuário 01 = Instalador

Usuário 02 = Mestre

Usuário 03 = Mestre partição 1

Usuário 25 = Mestre partição 2

Usuário 41 = Mestre partição 3

- **Cadastro das senhas secundárias:**

Para cadastrar senhas secundárias é necessário digitar:

Senha mestre + tecla 8 + posição do usuário com dois dígitos + senha do usuário

+ + +

código do instalador + tecla + (03 - 49) + Senha mestre
8 número do usuário

- **Nível de autoridade:**

Nível	Tipo	Especificação
0	Usuário comum	Executa funções normais do equipamento, respeitando a pré-programação de usuário.
1	Só arma	Esse nível permite que o usuário somente execute a função de arme.
2	Intermediário	Pode armar normalmente porém só pode desarmar quando o sistema tiver sido armado por um usuário da mesma categoria.
3	Código de coação	Código de coação.
4	Mestre	Usuário mestre.

